



ART. 189/PA RIFUGIO PER PIPISTRELLI

Rifugio per pipistrelli realizzato in legno multistrato di betulla, senza collanti e coloranti nocivi, inodore.

Dimensioni: cm. 39x7 h. 58

Confezione: pezzi 1

Copertura facilmente rimovibile
per un controllo interno.

Ingresso dotato di scanalature
interne per permettere
ai pipistrelli un facile accesso
all'interno del rifugio.



ART. 189/PA - RIFUGIO PER PIPISTRELLI

Questi rifugi appositamente studiati, se installati correttamente, attirano i pipistrelli, che vi andranno a vivere per tutto il periodo da aprile a ottobre circa. I pipistrelli sono amici dell'uomo, in quanto mangiano un elevato numero di insetti dannosi, tra cui le fastidiose zanzare.

COME INSTALLARE I RIFUGI

- Scegliete luoghi caldi e non troppo esposti al vento, poco ombrosi e scaldati dal sole mattutino e di mezzogiorno. Evitare di posizionare il rifugio in mezzo a folti gruppi di alberi o di siepi. Sono indicati luoghi vicini a cigli di sentieri, di radure, rive e parchi.
- Evitate di posizionare la casetta su superfici metalliche e su superfici illuminate durante la notte.
- L'altezza ideale per appendere la casetta è di circa 4 mt; un'altezza superiore rende difficile la pulizia ed una inferiore rende più difficile l'atterraggio.
- L'accesso alla casetta deve essere libero da rami e ostacoli nell'area anteriore per circa un metro e sotto per circa 2 mt.
- Le casette situate in luoghi freschi sono preferite dagli esemplari maschi, quelle in luoghi caldi dalle femmine.



COME FARE LA MANUTENZIONE

- Non pulire mai il rifugio con insetticidi; se l'interno è infestato da parassiti (cimici) rimuovere la casetta e pulirla con sapone detergente.
- All'inizio della primavera rimuovere la casetta e pulirla da eventuali ragnatele, nidi di vespa, ecc...
- I controlli delle casette dovrebbero preferibilmente esser fatti fra settembre e marzo.

Il ciclo annuale dei pipistrelli è pressapoco questo:



Novembre-Marzo:

letargo (molto raramente all'interno dei nidi)

Aprile-Maggio:

migrazione e gestazione (nei nidi è possibile rinvenire talvolta esemplari in transito).

Maggio-Agosto:

allevamento dei piccoli (durante questo periodo le colonie all'interno dei nidi non devono essere disturbate).

Agosto-Ottobre: accoppiamento.